



Signolux trådløs vibrator



Signolux trådløs vibrator er en af Signolux-systemets alarmmodtagere. Når en alarm fra en af Signolux-systemets alarmsendere, fx Signolux dørtryk modtages, vibrerer den trådløse vibrator, samtidigt med at der på displayet er seks forskellige symboler, der indikerer, hvilken alarm der er aktiveret.

Signolux trådløse vibrator fungerer med alle Signolux-sendere:

- Signolux direkte sender
- Signolux akustisk sender
- Signolux lydmonitor
- Signolux dørtryk
- Signolux røgalarm
- Signolux Alarmo

Vibratoren er lille og let og kan være i en lomme eller fastgøres til tøjet.

En pude- eller sengebundsvibrator kan tilsluttes vibratoren, hvis brugeren ønsker besked om alarmer om natten.

Den trådløse vibrator kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signolux-modtagere, til samme Signolux-sender.

Den trådløse vibrator drives af enten 2 stk. Alkaline 1,5 V AAA-batterier eller af 2 stk. genopladelige batterier. De genopladelige batterier fås som tilbehør.

Signolux trådløs vibrator 300-10-020-00



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Batterier	2 stk. Alkaline 1,5 V AAA-batterier 2 stk. Ni-MH genopladelige AAA-batterier
Batterilevetid	Ca. 800 timer med 1,5 V AAA-batterier Ca. 300 timer med 1,2 V genopladelige batterier
Input	Usb-c-ladestik
Output	Aux til pude- eller sengebundsvibrator
Mål (hxbxd)	85 x 60 x 28 mm
Vægt	88 g (uden batterier)
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Alkaline 1,5 V
AAA-batteri
2 stk. er nødvendigt
370-40-072-04



Ladestation og 2 stk.
Ni-MH genopladelige
AAA-batterier
300-10-021-00



Ni-MH genopladeligt
AAA-batteri
2 stk. er nødvendigt
374-30-330-00



Pudevibrator
300-10-100-00



Sengebunds vibrator
890-15-405-00