



Trådløs vibrator



Signolux-systemets trådløse vibrator modtager alarm- og ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signolux-alarmsystemet.

Den trådløse vibrator laver alarmsignalerne om til vibrationer og indikerer via seks forskellige lysdioder hvilken alarm, der er aktiveret.

Signolux trådløse vibrator modtager trådløst alarm- og ringesignaler fra følgende Signolux-sendere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signolux direkte sender
- Signolux akustisk sender
- Signolux dørtryk
- Signolux røgalarm
- Signolux gateway til røgalarm "Alarmo"

Vibratoren er lille og let og kan være i en lomme eller fastgøres til tøjet.

En pude- eller sengebundsvibrator kan tilsluttes vibratoren, hvis brugeren ønsker besked om alarmer om natten.

Den trådløse vibrator kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signolux-modtagere, til samme Signolux-sender.

Den trådløse vibrator drives af enten 2 stk. LR13 batterier (AAA) eller af 2 stk. genopladelige batterier. De genopladelige batterier fås som tilbehør sammen med en ladestation.

Signolux trådløs vibrator 200-00-531-00



Specifikationer

Signaloverførsel:	Modtager via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Batterier:	2 stk. 1,5V batterier (AAA) 2 stk. genopladelige 1,2V batterier
Batterilevetid:	Ca. 800 timer med 1,5V AAA batterier Ca. 300 timer med 1,2V genopladelige batterier
Mål (hxbxd):	90 x 58 x 30 mm
Vægt:	76 g (uden batterier)
Farve:	Bronze-metallic

Tilbehør



1,5V AAA batteri
2 stk. er nødvendigt
370-40-071-03



Ladestation og 2 stk.
1,2V genopladelige
batterier
890-52-119-00



Pudevibrator
890-15-003-00



Sengebundsvibrator
890-15-406-00