



Forstærkertelefon med teleslynge og nødkaldstast



Beskrivelse

Ergophone S 510 Phonic Ear er en forstærkertelefon med indbygget teleslynge, store taster og nødkaldsfunktion. Telefonen er enkel at betjene, og de lettilgængelige skydekontakter gør det nemt at justere lyden på telefonrør, højttaler og ringetone.

Teleslyngen eliminerer baggrundsstøj og gør det muligt for høreapparatbrugere at undgå problemer med feedback (hyl), når høreapparatet indstilles på telespoleprogram ved telefonering.

Nødkaldsfunktionen gør det muligt at opnå kontakt til venner eller familie via et enkelt tryk på telefonens røde kviktast. Når nødopkaldstasten aktiveres, ringer telefonen til de indkodede telefonnumre, og højttaleren aktiveres automatisk, så det er muligt at føre en samtale uden at have telefonrøret løftet.

Ergophone S 510 Phonic Ear (Varenummer 200-03-202-00)



Funktioner

Høreapparat kompatibel

Ergophone S 510 Phonic Ear har indbygget teleslynge i håndsættet, hvorved der kan skabes forbindelse til høreapparater med telespole.

Taster

Store runde taster. Trykknop nummer 5 har orienteringspunkt.

Tastaturcover

Et ekstra tastaturcover kan montres og afmonteres efter behov. Tastaturcoveret gør det nemmere at ramme de enkelte taster.

Vis-nummer

Funktionen giver mulighed for at se, hvem der ringer, før opkaldet besvares. Vis-nummer-funktionen virker kun, hvis din teleudbyder tilbyder servicen. Kontakt evt. teleudbyderen.

Opkaldsliste

Telefonen gemmer de sidste 20 indgåede og udgåede opkald. Nye ubesvarede opkald vil fremgå på telefonens display.

Håndfri funktion (medhør)

Telefonen har indbygget højttaler og mikrofon, der gør det muligt at føre en håndfri samtale, mens røret er lagt på.

Batteribackup i tilfælde af strømsvigt

Sættes batteriet i telefonen, vil den stadig virke i tilfælde af et strømsvigt samt gemme alle indkodede data. Telefonen bruger 1 stk. 4,8 V NI-MH 700 mAh batteri og indikerer, når den er ved at løbe tør for strøm.

Specifikationer

Forstærkning	Volumen i håndsættet og justerbar højttaler med lettilgængelig skydekontakt
Nødkaldstast	1 rød kvikkaldstast, som kan kodes til nødkaldstast
Kvikkaldstaster	7 kvikkaldstaster
Kortvalgstaster	10 kortvalgstaster, som gemmes på nummertasterne 0-9, og som ringer op til de indkodede numre ved et langvarigt tryk på tasterne.
Telefonbog	Op til 50 selvvalgte numre og navne
Opkaldshukommelse	Udgående opkald: Gemmer de 20 sidste numre Indgående opkald: Gemmer de 20 sidste numre Ubesvarede opkald: Indikeres i displayet
Ringetoner	10 forskellige ringetoner. Lydstyrken reguleres via den lettilgængelige skydekontakt.
AC-adapter	DC 5 V 1A
Teleslynge	Indbygget i håndsættet
Display	LCD-display, 240 x 64 dots
Batteri	4,8 V NI-MH 700 mAh
Materiale	ABS-plastik
Dimensioner (BxDxH)	230 x 197 x 80 mm
Vægt	850 g

Tilbehør til Ergophone S 510 Phonic Ear



1 stk. 4,8 V NI-MH
700 mAh batteri
374-88-080-00



Telefonrør
890-88-066-00



Spiralledning til
telefonrør
890-88-068-00



Strømforsyning
890-88-067-00