



Signolux vækkeur og alarmmodtager



Signolux vækkeur og alarmmodtager er Signolux-systemets kombinerede vækkeur og alarmmodtager, som giver besked om alarm- og ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via Signolux-senderne.

En kraftig vibrator, som placeres under hovedpuden, samt lyd- og lyssignaler fra vækkeuret sikrer, at brugeren vækkes, når vækkeuret ringer, eller når en af Signolux-senderne, fx Signolux dørtryk, aktiveres.

I displayet ses ur og dato. Her indikeres det også med et symbol, hvilken alarm der er aktiveret. Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, lyd-mønster og symbol, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Selve vækkeuret har store digitale tal, 12-24 timers display, snooze-funktion samt backup i tilfælde af strømsvigt.

Signolux vækkeur og alarmmodtager fungerer med alle Signolux-sendere:

- Signolux direkte sender
- Signolux akustisk sender
- Signolux lydmonitor
- Signolux dørtryk
- Signolux røgalarm
- Signolux Alarmo

Vækkeuret og alarmmodtageren kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden, fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signolux-modtagere til samme Signolux-sender. Vækkeuret og alarmmodtageren sættes blot i en 230 V stikkontakt.

Signalux vækkeur og alarmmodtager 300-10-023-00



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 868,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Snooze-funktion	Ja
Symboler	8
Input	Strømforsyning
Output	Aux til pude- eller sengebundsvibrator
Strømforsyning	12 V DC 1000 mA
Batteribackup	4 stk. Alkaline 1,5 V AAA-batterier
Mål (hxbxd)	103 x 212 x 70 mm
Vægt	337 g
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Strømforsyning
12 V DC 1000 mA
890-52-123-00



Pudevibrator
300-10-100-00



Sengebundsvibrator
890-15-405-00



Alkaline 1,5 V
AAA-batteri
4 stk. er nødvendigt
370-40-072-04