



Signolux akustisk sender

Signolux akustisk sender er en af Signolux-systemets trådløse alarmsendere. Den akustiske sender opfanger lyden fra fx dørklokke, porttelefon, telefon, røgalarm mv. via en mikrofon.

Når den akustiske sender opfanger en alarm, fx dørklokken, sendes signalet trådløst til en eller flere af Signolux-systemets alarmmodtagere.

Signolux akustisk sender fungerer med alle Signolux-modtagere:

- Signolux fyrtårn
- Signolux lys- og lyd giver
- Signolux trådløs vibrator
- Signolux lysgiver
- Signolux vækkeur og alarmmodtager
- Signolux gateway til smartphones

Der er mulighed for at installere en ekstra mikrofon.

Signolux akustiske sender kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Senderen drives enten af tre AAA-batterier eller tilsluttes en 230V stikkontakt.

Signolux akustisk sender 300-10-003-00



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 868,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Ja
Batterier	3 stk. 1,5V AAA batterier
Input	2,5 mm jack (piezoelektrisk sensor) 3,5 mm jack (mikrofon) Strømforsyning
Mål (hxbxd)	75 x 122 x 38 mm
Vægt	128 g (uden batterier)
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Alkaline 1,5 V
AAA-batteri
3 stk. nødvendigt
370-40-072-04



Strømforsyning
300-10-103-00



Signolux
smartphone sensor
300-10-012-00



Ekstern
babymikrofon
200-00-534-00