



Direkte sender

Signolux direkte sender er en af Signolux-systemets trådløse alarmsendere. Den direkte sender forbindes med kabel til signalgivende enheder fx dørklokke, fastnettelefon, kontaktmåtte mv.

Når et signal opfanges, sendes signalet trådløst til en eller flere af følgende Signolux-modtagere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signolux varslingsenhed
- Signolux trådløs vibrator
- Signolux lysgiver
- Signolux vækkeur og varslingsenhed
- Signolux gateway til smartphones

Hvorledes modtagerne skal vise det indkommende signal, kan nemt programmeres alt efter alarmtypen.

Den direkte sender kan ikke anvendes samtidigt til flere forskellige signalgivende enheder (fx dørklokke og telefon). Én sender er nødvendig pr. signalgivende enhed.

Signolux direkte sender kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Senderen drives enten af 3 stk. AAA batterier eller tilsluttes en 230V stikkontakt.

Signolux direkte sender 200-01-482-00



Specifikationer

Signaloverførsel:	Sender via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Strømforsyning:	6V DC 0,8A
Batterier:	3 stk. 1,5V AAA batterier
Batterilevetid:	Ca. 1 år
Input:	2,5 mm jack (kabeltilslutning) 3,5 mm jack (tilbehør, kontaktmåtte osv.) RJ45 (telefonlinje)
Mål (hxbxd):	75 x 122 x 38 mm
Vægt:	128 g (uden batterier)
Farve:	Bronze-metallik

Tilbehør



Telefonforbindelses-
ledning, 25 cm
392-88-166-00



1,5V AAA batteri
3 stk. er nødvendigt
370-40-072-04



Strømforsyning
890-88-069-00