



Forstærkertelefon

AmpliPOWER 40

Beskrivelse

AmpliPOWER 40 er en forstærkertelefon med ekstra kraftig forstærkning og indbygget telespole. Den indbyggede telespole sikrer, at høreapparatbrugere undgår problemer med feedback i høreapparatet (hyl), ligesom generende baggrundstøj udelukkes.

Anvendelse

AmpliPOWER 40 er en telefon, der kan bruges af hele familien, men den er samtidig specielt velegnet til svagtsøende og personer med nedsat hørelse.

Funktioner

- Store taster med en god kontrast
- Tryknap nr. 5 har "orienteringspunkt"
- Blinksignal for indkommende samtale
- Regulering af lydstyrke og ringetone
- Genvejstast for hurtig regulering af ekstra lyd og ringetone
- Hurtig genvejstast til 3 selvvalgte nødkaldsnumre
- 9 genvejstaster
- Genkald for sidst opkaldte nummer
- Håndfri funktion
- Mutefunktion for højttaler
- Forberedt til også at kunne hænge på væggen

Specifikationer

Strømforsyning:	Ja
Batterier:	Mulighed for batteribackup
Indbygget telespole:	Ja
Forstærkning:	Op til 40 dB
Udgang:	Til headset
Dimensioner:	19 x 10 x 21 cm
Vægt:	842 gram
Materiale:	Plast

AmpliPOWER 40 pakken 200-03-030-00

- AmpliPOWER 40 forstærkertelefon
- Strømforsyning
- Telefonledning med stik