

## Detect Door Pro

### Puzzle Pro trådløs dørklokke



#### Beskrivelse

Detect Door Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere. Den fungerer som en trådløs dørklokke og erstatter den almindelige trykknop uden for døren.

Når en besøgende trykker på Detect Door Pro trykknappen, sendes der et trådløst signal til Puzzle Pro systemets alarmmodtager(e).

Detect Door Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro, Wake Pro, Loop Pro og Link Pro.

Detect Door Pro kan også forbindes til en eksisterende dørklokke, hvis det ønskes.

## Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Batteri	Ikke-genopladeligt lithium. Ca. 5 års levetid (ved op til 5 aktivieringer om dagen)
Output	Trådløst signal til Puzzle Pro modtager. Tilkobling af ledningsført dørklokke.
Mål (H x B x D)	83 x 45 x 18 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

## Tilbehør (købes separat)



**Batteri**  
3,6V ER 14505