

Detect Pro

Puzzle Pro alarmsender



Beskrivelse

Detect Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere.

Detect Pro opfanger lyden fra alarmer (fx dørklokke, porttelefon, telefon og røgalarm), og alarmen overføres trådløst til Puzzle Pro systemets alarmmodtagere.

Detect Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, PocketVib Pro, Loop Pro og Link Pro.

Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	5V micro usb / 2100 mA
Batteri	Ikke-genopladeligt lithium. Ca. 5 års levetid (ved op til 5 aktiveringer om dagen)
Input	Intern mikrofon, ekstern mikrofonindgang, sensorindgang
Signaltyper sensorindgang	3-24V AC/DC (med vedlagte kabel) Kortslutning (standard 3,5 mm stereojack) Fastnettelefonlinje (med vedlagte kabel)
Output	Trådløst signal til Puzzle Pro modtager
Følsomhed på mikrofoner	Justerbar
Mål (H x B x D)	33 x 87 x 87 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

Tilbehør (købes separat)



Bordfod

Detect Pro kan sættes i bordfoden.



Smartphone Sensor

Optisk sensor, der registrerer opkald og beskeder fra mobiltelefonen.



Ekstern mikrofon

Kan anvendes til alarmkilder, der ikke kan tilsluttes ledning.



Strømforsyning

5V micro usb

Andet tilbehør

Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os for yderligere information om fx kontaktmåtte, dør- eller vinduesensor mv.



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk