

## Link Pro

### Puzzle Pro tonekald



#### Beskrivelse

Link Pro er Puzzle Pro systemets tonekald, der informerer om vigtige alarm- og ringesignaler, når man ser tv eller hører radio via en tv-løsning.

Med Link Pro er det muligt at modtage alarmer fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og Detect Door Pro, mens du lytter til radio eller ser tv. Når Link Pro modtager en alarm, dæmpes lyden fra tv eller radio automatisk, og et alarmsignal afspilles.

Hver alarm gengives med sit eget unikke lydmønster, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

## Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	5V micro usb / 2100 mA
Input	2 x analog indgang, 1 x optisk lydindgang
Output	Tonekald, analog line-out
Bas-/diskantregulering	Ja
Volumenkontrol	Ja
Tonekald	Ja
Akustisk alarm	Ja. Hver parret enhed har sin egen unikke melodi
Lyssignal	Ja. Hver parret enhed har sit eget unikke farvede lyssignal
Mål (H x B x D)	36 x 105 x 105 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

## Tilbehør (købes separat)



**Phono/SCART adapter**



**3,5 mm stereojack til 6,3 mm stereojack**



**3,5 mm stereojack til 2 x phonostik**

