

Loop Pro

Puzzle Pro teleslyngeforstærker



Beskrivelse

Loop Pro er Puzzle Pro systemets teleslyngeforstærker. Loop Pro overfører lyden fra tv og radio direkte til et sæt høreapparater (eller telemodtager), og man modtager lyden klart og tydeligt.

Loop Pro kan også modtage alarmer fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og Detect Door Pro. Når Loop Pro modtager en alarm, dæmpes lyden fra tv eller radio automatisk, og et alarmsignal afspilles.

Hver alarm gengives med sit eget unikke lydmønster, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	24V, 60W
Input	2 x analog indgang, 1 x optisk lydindgang, 1 x mikrofonindgang
Output	Tonekald, rumslynge, stoleslynge eller pudeslynge
Regulatory	Teleslyngen overholder IEC 60118-4 krav til feltstyrke og linearitet
Bas-/diskantregulering	Ja
Volumenkontrol	ja
Tonekald	Ja
AGC autovolumen-justering	Indsvingningstid 2 - 20 ms. Udsvingningstid 0,5 - 10 dB/s
Akustisk alarm	Ja. Hver parret enhed får sin egen unikke melodi
Lyssignal	Ja. Hver parret enhed får sit eget unikke farvede lyssignal
Mål (H x B x D)	36 x 105 x 105 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

Tilbehør (købes separat)



Phono/SCART adapter



3,5 mm stereojack til 6,3 mm stereojack



3,5 mm stereojack til 2 x phonostik



Pudeslynge
Kan anvendes i tilfælde af, at rumteleslynge ikke kan installeres.



Mikrofon
Kan anvendes til tilslutning af en lydkilde, der ikke kan tilsluttes via en linjeudgang.

