

Observer Pro

Puzzle Pro babyalarm



Beskrivelse

Observer Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere, der fungerer som babyalarm. Den har en særlig sensitiv mikrofon, og det er muligt at justere mikrofonens følsomhed.

Observer Pro opfanger barnegråd og sender signal til Puzzle Pro systemets alarmmodtagere, som afgiver lyd, lys og/eller vibration.

Observer Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, PocketVib Pro, Loop Pro og Link Pro.

Specifikationer



| | |
|---------------------------|--|
| Signaloverførsel | FM (433,92 MHz) |
| Rækkevidde | Op til 75 meter |
| Antal samkoblede enheder | Ubegrænset |
| Antal kanaler | Uendeligt |
| Strømforsyning | 5V micro usb |
| Batteri | Genopladeligt lithium. Ca. 5 års levetid (ved op til 5 aktiveringer om dagen) |
| Input | Intern mikrofon, ekstern mikrofonindgang, sensorindgang |
| Output | Trådløst signal til Puzzle Pro modtager |
| Følsomhed intern mikrofon | Justerbar, Min. 45 dB SPL over 600 Hz |
| Mål (H x B x D) | 33 x 87 x 87 mm |
| Farve | Hvid (standard Panel RAL 9016) |
| Materiale | ABS plast |

Tilbehør (købes separat)



Bordfod

Observer Pro kan sættes i bordfoden.



Vægbeslag

Observer Pro kan installeres på væggen med et vægbeslag.



Ekstern mikrofon

