

Observer Pro

Puzzle Pro babyalarm



Beskrivelse

Observer Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere, der fungerer som babyalarm. Den har en særlig sensitiv mikrofon, og det er muligt at justere mikrofonens følsomhed.

Observer Pro opfanger barnegråd og sender signal til Puzzle Pro systemets alarmmodtagere, som afgiver lyd, lys og/eller vibration.

Observer Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, PocketVib Pro, Loop Pro og Link Pro.

Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Ubegrænset
Strømforsyning	2100mA 5V micro usb
Batteri	Genopladeligt lithium
Batterikapacitet	Ca. 72 timer
Input	Intern mikrofon, ekstern mikrofonindgang, sensorindgang
Output	Trådløst signal til Puzzle Pro modtager
Følsomhed intern mikrofon	Justerbar, min. 45 dB SPL over 600 Hz
Mål (H x B x D)	33 x 87 x 87 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

Tilbehør (købes separat)



Bordfod

Observer Pro kan sættes i bordfoden.



Vægbeslag

Observer Pro kan installeres på væggen med et vægbeslag.



Ekstern mikrofon

