



+60 dB



90 dB



Teleslynge

Forstærkertelefon med teleslynge og nummerblokering



PowerTel 196 er en forstærkertelefon med indbygget teleslynge, nummervisning samt mulighed for at blokere uønskede telefonopkald.

Teleslyngen eliminerer baggrundsstøj, og gør det muligt for høreapparatbrugere at få samtalen fra telefonen direkte i høreapparatet, når høreapparatet er indstillet på telespoleprogrammet ved telefonering.

Telefonen er enkel at betjene med letlæseligt tastatur og display. En skydekontakt med tonekontrol gør det nemt at indstille frekvensområdet til brugerens hørelse. Telefonen har to kviktaster, flere forskellige muligheder for at blokere uønskede telefonopkald samt en +60 boost-knap til ekstra forstærkning af lydstyrken.

PowerTel 196 (895-88-120-00)



Funktioner

Boost-knap til ekstra forstærkning af volumen (+60 dB)

Høreapparat kompatibel – teleslynge i håndsættet

Tonekontrol i tre forskellige niveauer

Vis-nummer-funktion (afhænger af teleudbyderen)

Opkaldsliste med op til 30 numre (kræver vis-nummer)

Håndfri funktion

Justerbar volumen i håndsættet og højttaleren

Ringevolumen kan justeres i tre niveauer (op til 90 dB)

20 forskellige ringetoner

Store taster og alle har orienteringspunkt

To kviktaster (M1 og M2)

Telefonbog med plads til 200 navne og numre

Lys ved indkommende opkald

Kan monteres på væg

Nummerblokering med flere forskellige muligheder for at blokere uønskede opkald

Specifikationer

Mål (lxbxh) 19,5 x 22 x 10,8 cm

Vægt 780 g

Sprog Dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk og spansk

Display LCD-display

Pakkens indhold

PowerTel 196

Telefonstik – RJ11 (DK), BT (UK), TAE-F (Tyskland)

Strømforsyning

Brugervejledning