



Signolux Alarmo

Signolux Alarmo er en af Signolux-systemets trådløse alarmsendere. Alarmo er en akustisk sensor, der opfanger lyden fra allerede eksisterende røgalarm, uden at det er nødvendigt at modificere eller trække ledninger til røgalarmen.

Alarmo registrerer røgalarmens vedvarende høje tone og sender signalet trådløst til en eller flere af Signolux-systemets alarmmodtagere

Signolux Alarmo fungerer med alle Signolux-modtagere:

- Signolux fyrtårn
- Signolux lys- og lyd giver
- Signolux trådløs vibrator
- Signolux lys giver
- Signolux vækkeur og alarmmodtager
- Signolux gateway til smartphones

Falske alarmer eventuelt forårsaget af udrykningskøretøjer eller høje lyde fra tv og musik undgås, da Alarmo analyserer og filtrerer lydene omkring den og kun sender et trådløst signal videre ved en vedvarende høj lyd, der er beslægtet med signalerne fra en røgalarm.

Alarmo kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Alarmo tilsluttes 230V og har tre genopladelige batterier som backup i tilfælde af strømsvigt.



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Jå
Batterier	3 stk. Ni-MH AA genopladeligt batteri
Batterilevetid	Ca. 16 timer
Input	Strømforsyning
Mål (h x b x d)	95 x 112 x 38 mm
Vægt	320 g (inkl. batterier)
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Strømforsyning
300-10-103-00



Ni-MH AA
genopladeligt batteri
3 stk. nødvendigt
374-30-400-00