



Gateway til røgalarm "Alarmo"

Signalux gateway til røgalarm "Alarmo" er en af Signalux-systemets trådløse alarmsendere. Alarmo er en akustisk sensor, der opfanger lyden fra allerede eksisterende røgalarm (uafhængigt af mærke), uden at det er nødvendigt at modificere eller trække ledninger til røgalarmen.

Alarmo registrerer røgalarmens vedvarende høje tone og sender signalet trådløst til en eller flere af følgende Signalux-modtagere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signalux varslingsenhed
- Signalux trådløs vibrator
- Signalux lysgiver
- Signalux vækkeur og varslingsenhed
- Signalux gateway til smartphones

Falske alarmer eventuelt forårsaget af udrykningskøretøjer eller høje lyde fra tv og musik undgås, da Alarmo analyserer og filtrerer lydene omkring den og kun sender et trådløst signal videre ved en vedvarende høj lyd, der er bestået med signalerne fra en røgalarm.

Alarmo kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Alarmo tilsluttes 230V samt et 9V genopladeligt batteri til backup.

Signolux gateway til røgalarm "Alarmo" 890-52-114-00



Specifikationer

Signaloverførsel:	Sender via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Strømforsyning:	12V
Batteri:	9V genopladeligt batteri
Batterilevetid:	2 timer backup
Mål (h x b x d):	65 x 100 x 135 mm
Vægt:	220 g
Færve:	Bronze-metallic

Tilbehør



Strømforsyning 12V
890-52-123-00



Genopladeligt 9V
batteri
374-88-140-00



Pudevibrator
890-15-003-00