



## Signalux dørtryk

Signalux dørtryk er en af Signalux-systemets alarmsendere. Den fungerer enten som en trådløs dørklokke, der erstatter den almindelige trykknop ude foran døren, eller som en bærbar trådløs sender.

Når der trykkes på dørtrykket sendes et trådløst signal til en eller flere af Signalux-systemets alarmmodtagere.

Signalux dørtryk fungerer med alle Signalux-modtagere:

- Signalux fyrtårn
- Signalux lys- og lyd giver
- Signalux trådløs vibrator
- Signalux lys giver
- Signalux vækkeur og alarmmodtager
- Signalux gateway til smartphones

Signalux dørtryk kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Dørtrykket drives af et enkelt udskifteligt 3 V CR2032 batteri. Et LED-lys indikerer, om der er forbindelse mellem sender og modtager samt batteristatus.

Dørtrykket er lavet af hård plast og er designet til at være placeret udendørs under alle vejrforhold.



### Specifikationer

Signaloverførsel	FM 868,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Batteri	1 stk. 3 V CR2032
Mål (hxbxd)	80 x 40 x 16 mm
Vægt	41 g
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

### Tilbehør



Batteri  
3 V CR2032  
374-30-210-08