



Dørtryk

Signalux dørtrykket er en af Signalux-systemets alarm-sendere. Den fungerer enten som en trådløs dørklokke, der erstatter den almindelige trykknop ude foran døren, eller som en bærbar trådløs sender.

Når der trykkes på Signalux dørtrykket sendes et trådløst signal til en eller flere af følgende Signalux-modtagere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signalux varslingsenhed
- Signalux trådløs vibrator
- Signalux lysgiver
- Signalux vækkeur og varslingsenhed
- Signalux gateway til smartphones

Signalux dørtrykket kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Signalux dørtrykket drives af et enkelt udskifteligt 3V CR 2032 batteri. Et LED-lys indikerer, om der er forbindelse mellem sender og modtager samt batteristatus.

Dørtrykket er lavet af hård plast og er designet til at være placeret udendørs under alle vejrforhold.



Specifikationer

Signaloverførsel:	Sender via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Batteri:	1 stk. 3V CR2032
Batterilevetid:	Op til 18 måneder
Mål (hxbxd):	80 x 40 x 16 mm
Vægt:	41 g
Farve:	Bronze-metallic

Tilbehør



Batteri
3V CR2032
374-30-200-06