



Gateway til smartphones



Signalux gateway til smartphones modtager alarm- og ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux-alarmsystemet.

Når Signalux gateway til smartphones kobles op til hjemmets internet, sender den signalet videre til en mobiltelefon. En app indikerer med et symbol på mobiltelefonen, hvilken alarm der er aktiveret.

Signalux gateway til smartphones modtager trådløst alarm- og ringesignaler fra følgende Signalux-sendere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signalux direkte sender
- Signalux akustisk sender
- Signalux dørtryk
- Signalux røgalarm
- Signalux gateway til røgalarm "Alarmo"

Signalux gateway til smartphones skal kobles op til hjemmets internet samt en mobiltelefon og fungerer med både iOS og Android.

Signalux gateway til smartphones kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Signolux gateway til smartphones 200-50-606-00



Specifikationer

Signaloverførsel:	Modtager via FM (frekvens 868,35 Mhz) Sender via wi-fi til mobiltelefon
Rækkevidde:	200 m mellem Signolux sender og Gateway
Strømforsyning:	5V 1A
Mål (hxbxd):	41 x 117 x 133 mm
Vægt:	260 g
Farve:	Sort