



## Signolux lydmonitor

Signolux lydmonitor er en af Signolux-systemets trådløse alarmsendere. Lydmonitoren kan genkende og lagre tre elektroniske lyde.

Når lydmonitoren opfanger en af de lagrede lyde, fx dørklokken eller porttelefonen, sendes signalet trådløst til en af Signolux-systemets alarmmodtagere.

Signolux lydmonitor fungerer med alle Signolux-modtagere:

- Signolux fyrtårn
- Signolux lys- og lyd giver
- Signolux trådløs vibrator
- Signolux lys giver
- Signolux vækkeur og alarmmodtager
- Signolux gateway til smartphones

Lydmonitoren kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Signolux lydmonitor tilsluttes en 230V stikkontakt og har tre batterier som backup i tilfælde af strømsvigt.

## Signolux lydmonitor 300-10-008-00



### Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,35 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Ja
Batteribackup	3 stk. Ni-MH genopladelige AA-batterier
Input	Strømforsyning
Mål (hxbxd)	95 x 112 x 38 mm
Vægt	320 g (inkl. batterier)
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

## Tilbehør



Ni-MH AA  
genopladeligt  
batteri  
3 stk. nødvendigt  
374-30-400-00