



Signalux røgalarm

Signalux røgalarm er en af Signalux-systemets alarmsendere. Røgalarmen aktiveres af røg og varme og udsender en høj lyd (ca. 85 dB) og sender samtidigt signalet trådløst til en eller flere af Signalux-systemets alarmmodtagere.

Signalux røgalarm fungerer med alle Signalux-modtagere:

- Signalux fyrtårn
- Signalux lys- og lyd giver
- Signalux trådløs vibrator
- Signalux lysgiver
- Signalux vækkeur og alarmmodtager
- Signalux gateway til smartphones

Røgalarmen kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden, fx i etageejendomme.

Røgalarmen har to indbyggede batterier med en batterilevetid på 10 år. Derefter skal røgalarmen skiftes af sikkerhedsmæssige årsager.

Røgalarmen har en testknap. Når der trykkes på knappen, hylar alarmen, og der sendes et trådløst signal til en eller flere af Signalux-modtagerne.



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Batteri	Indbygget
Batterilevetid	Ca. 10 år
Alarm	Lydtryk over 85 dB
Mål (d x h)	95 x 50 mm
Vægt	155 g
Farve	Hvid