



Røgalarm

Signalux røgalarmen er en af Signalux-systemets trådløse alarmsendere. Røgalarmen aktiveres af røg og varme og sender et trådløst signal til en eller flere af Signalux-alarmsmodtagerne og udsender en høj lyd (ca. 85 dB (A)).

I tilfælde af røg sender røgalarmen et trådløst signal til en eller flere af følgende Signalux-alarmsmodtagere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signalux varslingsenhed
- Signalux trådløs vibrator
- Signalux lysgiver
- Signalux vækkeur og varslingsenhed
- Signalux gateway til smartphones

Røgalarmen kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme.

Røgalarmen har to indbyggede batterier med en batterilevetid på 10 år. Derefter skal røgalarmen skiftes af sikkerhedsmæssige årsager.

Røgalarmen har en testknap. Når der trykkes på knappen, hylar alarmen, og der sendes et trådløst signal til en eller flere af Signalux-alarmsmodtagerne.



Specifikationer

Signaloverførsel:	Sender via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Batteri:	Indbygget
Batterilevetid:	Ca. 10 år
Alarm:	Lydtryk over 85 dB
Mål (d x h):	105 x 40 mm
Vægt:	156 g
Farve:	Hvid