



Vækkeur og varslingsenhed



Signalux vækkeur og varslingsenhed modtager også alarm- og ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux-alarmsystemet.

Vækkeuret og varslingsenheden laver alarmsignalerne om til justerbare lyd- og lyssignaler, og displayet indikerer med symboler, hvilken alarm der er aktiveret.

Selve vækkeuret har store digitale tal, 12-24 timers display, snooze-funktion samt backup i tilfælde af strømsvigt.

Signalux vækkeur og varslingsenhed modtager trådløst alarm- og ringesignaler fra følgende Signalux-sendere inden for en rækkevidde på op til 80 meter indendørs:

- Signalux direkte sender
- Signalux akustisk sender
- Signalux dørtryk
- Signalux røgalarm
- Signalux gateway til røgalarm "Alarmo"

Vækkeuret og varslingsenheden kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden fx i etageejendomme, tæt bebyggelse mv.

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signalux-modtagere til samme Signalux-sender. Vækkeuret og varslingsenheden sættes blot i en 230V stikkontakt.

Det er muligt at tilslutte en pude- eller sengebundsvibrator til vækkeuret og varslingsenheden.

Signolux vækkeur og varslingsenhed 200-01-486-00



Specifikationer

Signaloverførsel:	Modtager via FM (frekvens 868,35 Mhz)
Rækkevidde:	Op til 200 m
Strømforsyning:	12V DC 1000 mA
Udgang:	Aux
Mål (hxbxd):	103 x 212 x 70 mm
Vægt:	337 g
Farve:	Sort

Tilbehør



Strømforsyning
12V DC 1000 mA
890-52-123-00



Pudevibrator
890-15-003-00



Sengebunds vibrator
890-15-406-00